TNT100L−AC5-10
TNT100L−AC5-10A



取付け金具:各4セット









B矢視図



A矢視図



テーブル貫通穴





型 式	L1(mm)	L2(mm)
−AC5-10	232	220
−AC5-10A	257	250